



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプノーリツ・ハーマン製ガスコンロをお使いの方

お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート						深型鍋		
	グリル用プレート				プレートパン	液型プレートパン	キャセロール	ダッチオーブン	
LP0144	LP0145	LP0151	LP0132	DS0A33053000	DP0141	DS0A33066104	DP0127	DW2H	
C3WC8RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC9RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD8RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD9RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC1RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC2RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC3RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC4RDTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD5PDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD6PDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD7PDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC8RDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC9RDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WE8RDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WE9RDAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC8RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WC9RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD8RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD9RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD5PJAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WD6PJAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WF2KJT	○	-	-	-	-	-	-	-	○
C3WG1RWA	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WG2RWA	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WF8PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WF9PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WC3RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WG3PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WG4PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WG7PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WH8RJAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WH9RJAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WK6RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WK7RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WJ1PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WJ3PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WJ4PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WJ5PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WJ6PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WJ8RJAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WJ9RJAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WK2RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WK3RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WK4RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WK3RJAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプノーリツ・ハーマン製ガスコンロをお使いの方

お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート						深型鍋		
	グリル用プレート				プレートパン	波型プレートパン	キャセロール	ダッチオーブン	
LP0144	LP0145	LP0151	LP0132	DS0A33053000	DP0141	DS0A33066104	DP0127	DW2H	
C3WK4RJAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WL1PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WL2PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WL3PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WL4PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WL5PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WM5PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WM6PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C2WH7RJT	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C2WJ7RJT	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WM1PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WM2PWA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
C3WM3PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WM4PWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WL8RWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WL9RWA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
C3WN5RJTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WN6RWT	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C3WN7RWT	○	-	-	-	-	-	-	-	-
C2S01TWA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3S01PWA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3S02PWA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3WN8PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
C3WN9PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
DW32C8DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C9DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32D8DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32D9DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C1DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C2DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C3DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C4DTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31D5DAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31D6DAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31D7JAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C8DAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C9DAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31E8DAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31E9DAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C8JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32C9JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32D8JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32D9JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31D5JAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31D6JAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプノーリツ・ハーマン製ガスコンロをお使いの方

お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート						深型鍋		
	グリル用プレート				プレートパン	液型プレートパン	キャセロール	ダッチオーブン	
	LP0144	LP0145	LP0151	LP0132	DS0A33053000	DP0141	DS0A33066104	DP0127	DW2H
DW30F2JT	○	-	-	-	-	-	-	-	○
DW32G1WA	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32G2WA	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31F8WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31F9WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW32C3JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31G3WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31G4WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31G7WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW32H8JAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32H9JAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32K6JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32K7JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31J1WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31J3WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31J4WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31J5WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31J6WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW32J8JAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32J9JAL/R	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32K2JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32K3JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32K4JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32K3JAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32K4JAL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW31L1WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31L2WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31L3WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31L4WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31L5WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31M5WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31M6WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW22H7JT	-	○	-	-	-	-	-	-	-
DW22J7JT	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31M1WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31M2WA	-	○	-	○	-	-	-	○	-
DW31M3WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW31M4WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32L8WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32L9WA	-	○	-	○	-	-	-	-	-
DW32N5JTL/R	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32N6WT	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DW32N7WT	○	-	-	-	-	-	-	-	-
DS2301WA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
DS3101WA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
DS3102WA	-	-	-	-	○	○	○	-	-



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプノーリツ・ハーマン製ガスコンロをお使いの方

お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート						深型鍋		
	グリル用プレート				プレートパン	波型プレートパン	キャセロール	ダッチオーブン	
	LP0144	LP0145	LP0151	LP0132	DS0A33053000	DP0141	DS0A33066104	DP0127	DW2H
DW31N8WA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
DW31N9WA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
DS3103WA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
DS3104WA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
DS3105WA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3S03PWA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3S04PWA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3S05PWA	-	-	-	-	○	○	○	-	-
C3S06PWA	-	-	-	-	○	○	-	-	-
C3S07PWA	-	-	-	-	○	○	-	-	-
C3WP1PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
C3WP2PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
C3WP3PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
C3WP4PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
C3WP5PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-
C3WP6PWA	-	○	○	○	-	-	-	-	-