



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
110-H530	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H531	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H532	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H533	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H510	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H511	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H512	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H513	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H710	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H711	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H712	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H713	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H714	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H715	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H716	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H717	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H810	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H811	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
110-H812	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H813	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H730	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H731	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H732	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H733	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H540	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H541	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H544	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H545	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H534	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H535	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H536	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H537	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H514	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H515	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H516	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H517	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
110-H724	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H725	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H726	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H727	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H728	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H729	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H600	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
110-H548	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H549	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H750	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H751	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H752	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H753	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H754	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H755	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H740	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H742	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H744	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
110-H560	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H561	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H562	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H563	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H520	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H522	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H820	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H822	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H824	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H542	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H543	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H770	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H771	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H772	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H773	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H774	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H775	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H776	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
110-H777	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H760	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H762	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H764	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H766	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H580	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H581	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H582	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H583	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H584	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H585	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H586	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H587	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H570	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H571	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H572	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H573	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H574	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。
















グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
110-H575	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H576	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H577	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H546	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H547	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H778	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H779	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H768	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H588	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H589	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H578	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H579	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H590	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H591	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110-H830	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H832	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
110-H834	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H470	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
													
<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>	
210-H471	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H472	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H473	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H474	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H475	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H476	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H477	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H478	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H479	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H480	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H481	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H450	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H451	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H452	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H453	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H454	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H455	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H456	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
210-H457	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H458	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H459	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H460	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H461	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H430	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H431	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H432	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H433	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H434	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H435	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H436	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H437	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H438	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H439	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H440	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H441	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H410	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。





グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
210-H412	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H414	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H416	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H418	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H420	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
210-H490	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H491	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H500	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H510	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H511	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H520	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H521	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H530	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H531	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H540	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H542	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H544	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H546	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
210-H548	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H550	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H551	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H552	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H553	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H554	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H555	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H556	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H557	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H558	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H559	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H560	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H562	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H564	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H566	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H568	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H570	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H571	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート									深型鍋			
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
210-H572	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H573	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H574	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H575	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H576	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H577	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H578	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H579	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H580	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H582	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H590	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H592	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H600	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H601	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H602	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H603	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—
210-H630	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H632	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
210-H634	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H636	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H640	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H641	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H642	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H643	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H644	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H645	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H646	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H647	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
210-H610	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H611	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H612	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H613	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H614	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
210-H615	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
210-H616	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
210-H617	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプ大阪ガス製(Hシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート										深型鍋		
	グリル用プレート								プレートパン		キャセロール	ダッチオーブン	
	<a href="#">1210-H410-0983</a>	<a href="#">1110-H820-0970</a>	<a href="#">1210-H510-0981</a>	<a href="#">1210-H530-0981</a>	<a href="#">1210-H560-0994</a>	<a href="#">1210-H630-0998</a> (※1)	<a href="#">1210-H614-0994</a>	<a href="#">1210-H522-0998</a> (※2)	<a href="#">1210-H500-0984</a>	<a href="#">1210-H580-0981</a> DP0141	<a href="#">1210-H500-0986</a> <a href="#">1210-H540-0993</a>	DP0127G	<a href="#">1110-H600-0852</a>
210-H522	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
210-H523	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
210-H532	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210-H533	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 1210-H630-0998は1210-H560-0994の専用のふた（油はねガード）です。  
※2 1210-H522-0998は1210-H614-0994の専用のふた（油はねガード）です。