



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RS21W8K12T-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W8K12T-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W9K12R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W9K12R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W9S7R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W9S7R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W9S8R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W9S8R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31M2A2R-VL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M2A2R-VR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M2H2R-BL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M2H2R-BR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M2H2S-BL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M3A13R-VL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M3A13R-VR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M3H2R-BL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M3H2R-BR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31M3H2S-BL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G13R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G13R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G13R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G13R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G14R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G14R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G15R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W11G15R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12G13R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12G13R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12G13R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12G13R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12K13R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12K13R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12K14R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12K14R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12K15R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W12K15R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13A17R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13A17R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13A17R-VW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13A18RX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13A18RX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13B11R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13B11R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13H2R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13H2R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
コンロ型番	RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V
RS31W13K10R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K10R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K11R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K11R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K12R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K12R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K9R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W13K9R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3A2RVL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3A2RVR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3A6RVL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3A6RVR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3S2RVL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3S2RVR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W7A2R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W7A2R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8A2R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8A2R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8A2RX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8A2RX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8B11R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8B11R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8FR-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8FR-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8H2R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8H2R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K10R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K10R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K11R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K11R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K12R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K12R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K9R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W8K9R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG11R2-BL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG11R2-BR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG16RX3-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG16RX3-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG1RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG1RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG2RX2-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG2RX2-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG5R2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG5R2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG5RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイププリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート									ココット		ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RS31WG5RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG7R2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG7R2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG7RE-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG7RE-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG7RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG7RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG8R2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG8R2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS31WG8RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31WG8RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38MFRBL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MFRBR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MH1RBL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MH1RBR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MK2RSL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MK2RSR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MS2RSL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38MS2RSR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS38W2A2R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A2R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A2RESL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A2RESR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A2RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A2RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A6R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A6R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A6RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2A6RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1R(G)BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1R(G)BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1RBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1RBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W2B1RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3A2R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3A2R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3A2RESL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3A2RESR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3A2RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3A2RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3B1R(G)BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3B1R(G)BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート											ダッチオープン		ココット ダッチオープン	
コンロ型番	RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V
RS38W3B1RBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3B1RBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3FRBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3FRBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3H1RBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3H1RBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K1RBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K1RBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K2R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K2R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K2RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K2RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K3R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K3R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K3RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K3RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K6R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K6R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K6RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W3K6RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7G10R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7G10R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7G11R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7G11R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7G2R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7G2R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K10R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K10R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K11R-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K11R-WR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K12R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K12R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K7R-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K7R-WR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K9R-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS38W7K9R-WR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G13R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G13R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G13R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G13R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G14R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G14R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G15R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W11G15R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12G13R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイププリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
 お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RS71W12G13R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12G13R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12G13R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12K13R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12K13R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12K14R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12K14R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12K15R-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W12K15R-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W13A17R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W13A17R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W13A18DX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W13A18DX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W13B11R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W13B11R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W2A2RX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W2A2RX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W5ALR2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71W5ALR2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71W5ALRSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71W5ALRSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71W8A2DX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W8A2DX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W8A2R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W8A2R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W8B11R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W8B11R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WA6RX2-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WA6RX2-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG11R2-BL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71WG11R2-BR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71WG16RX3-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG16RX3-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG1RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG1RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG2RX2-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG2RX2-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG5R2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71WG5R2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71WG5R-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG5R-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG7R2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71WG7R2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
RS71WG7RE-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG7RE-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート											ダッチオープン		ココット ダッチオープン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RS71WG7RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG7RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG8R2-SL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
RS71WG8R2-SR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
RS71WG8RSL	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71WG8RSR	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W9S7R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W9S7R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W9S8R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W9S8R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78MS2RSL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS78MS2RSR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2RESL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2RESR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2RXSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A2RXSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A6R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A6R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A6RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2A6RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1R(G)BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1R(G)BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1RBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1RBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W2B1RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3A2R(G)SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3A2R(G)SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3A2RESL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3A2RESR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3A2RSL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3A2RSR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3B1R(G)BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3B1R(G)BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3B1RBL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W3B1RBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7G10R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7G10R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7G11R-BL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方**  
 お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RS78W7G11R-BR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7G2R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7G2R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K10R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K10R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K11R-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K11R-WR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K12R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K12R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K7R-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K7R-WR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K9R-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78W7K9R-WR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-30V4F2T-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-30V4F2T-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-30V4F2T-BR-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-30V4T-BG-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-30V4T-BG-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-30V4T-BR-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-35V4F2T-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2FH2-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2FH2-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2F2T-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2F2T-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2FH2-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2FH2-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2H2-BBL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2H2-BBR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2H2-BRL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2T-BGL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M2T-BGR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M6FH-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M6FH-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M6H-BBL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38M6H-BBR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2F2L-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2F2L-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2F2X-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2F2X-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2FX-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2FX-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2L-BGL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2L-BGR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2X-BBL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W2X-BBR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製(RSシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート									ココット		ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
コンロ型番	RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V
RSK-38W2X-BRL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W9X-BBR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-78W2AX-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-78W2AX-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-78W2X-BBL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-78W2X-BBR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4FT-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4FT-B(F)(SG)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4FT-BR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4FT-H(B)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4FT-H(BR)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4TFT-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F30V4TFT-BR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F31MFH-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-F31MFT-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-F35V4FT-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-F38MFH2-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-F38WFX-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3F2T-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3F2T-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3F2T-BR-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3T-BG-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3T-BG-L(KP)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3T-BG-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3T-BG-R(KP)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M30J3T-BR-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-M35J3F2T-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731J4FT-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731J4FT-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731J4G2T-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731J4G3T-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731J4GT-B	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731J4GT-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N30V4FT(G)-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N30V4FT(G)-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N30V4FT-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N30V4FT-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31MG3T-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N31MG3T-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N31MGT-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N31MGT-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WFH2-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WFH2-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WG3L(G)-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WG3L(G)-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-





**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート									ココット		ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
コンロ型番	RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V
RSK-N31WG3L-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WG3L-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WG3X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WG3X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WGL-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N31WGL-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M2FH2-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M2FH2-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M3GA4H-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M3GA4H-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M3GB2H-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M3GB2H-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GA1UX-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GA1X2-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GA1X2-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GA1X-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GA1X-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GA3X-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GB1X2-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GB1X2-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GB1X-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M4GB1X-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M5GS3H2-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M5GS3H2-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M5GS3H-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M5GS3H-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38M5GS3UH-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W2FX-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W2FX-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W3GA4X-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W3GA4X-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W3GB2X-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W3GB2X-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W4GD10X2L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W4GD10X2R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W4GD10X2-SVL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W4GD10X2-SVR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA1UX-ST	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA1XE-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA1XE-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA1X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA1X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA3XE-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA3XE-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GA3X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート									ココット		ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
コンロ型番	RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V
RSK-N38W5GA3X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GB1X-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GB1X-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA1TS2-AL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA1TS2-AR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA1X2-AL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA1X2-AR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA3TS2-AL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA3TS2-AR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA3X2-AL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GA3X2-AR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71MG3T-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N71MG3T-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N71MGT-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N71MGT-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N71MGT-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WFH-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG3L-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG3L-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG3X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG3X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG7L-STL-C	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG8X-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WG9X-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WGL-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WGL-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N71WGL-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TG2T-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TG3T-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TG4T-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TG4T-ST(H)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TG4T-ST(K)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TG7T-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TGT-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TGT-H(B)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TGT-H(ST)	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N730V4TGT-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M3GA2H-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M3GA2H-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M3GA4H-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M3GA4H-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M3GB2H-B-L	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M3GB2H-B-R	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GA1UX-STL	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GA1UX-STR	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
 お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RSK-N78M4GA1X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GA1X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GB1X2-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GB1X2-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GB1X-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M4GB1X-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M5GS3H2-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M5GS3H2-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M5GS3H-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M5GS3H-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78M5GS3UH-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W2FX-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W2FX-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA2X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA2X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA30X(G)-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA30X-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA31X-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA32X-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA35X-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA4X(G)-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA4X(G)-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA4X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA4X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA8X-SBL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GA8X-SBR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GB2X-B-L	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W3GB2X-B-R	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W4GD10X2-SVL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W4GD10X2-SVR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W4GD10X-SVL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W4GD10X-SVR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA11X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA11X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1UX-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1UX-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1UX-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1XE-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1XE-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1X-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA1X-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA3UX-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA3UX-STR	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA3XE-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA3XE-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-



グリル用調理容器対応表 - ビルトインタイププリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RSK-N78W5GA3X-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GA3X-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GB1UX-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GB1UX-B-R	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GB1X-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GB1X-B-R	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA1TS2-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA1TS2-AR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA1X2-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA1X2-AR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA3TS2-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA3TS2-AR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA3X2-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GA3X2-AR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GC1TS4-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GC1TS4-AR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSKN78W6GG13X5ALKP	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSKN78W6GG13X5ARKP	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG10X(G)-ST	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG10X-ST	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG11X(G)-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG11X-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG11X-B-R	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG12X-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG12X-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG16X-ST	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG18X-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG18X-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG19X-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78WG19X-STR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-NT30V4TGT-H(B)	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-RN78W3GA4X-ST	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-RN78W3GB2X-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-RN78W5GA1X-ST	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-RN78W5GA3X-ST	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-RN78W5GB1X-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S38W5GB1AX-STR	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S78W5GB1AX-STR	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-Y31WFH-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-Y31WFT-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-Y38W2FH2-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-YN38W2GB2H-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-YN71WGH-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-YN78W2GB2H-B	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W14K12R-VL	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
 お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RS21W14K12R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W14S7R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W14S7R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W14S8R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS21W14S8R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31M3H2S-BW	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS31W3S2RX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W3S2RX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W3S1RX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W3S1RX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W3S2RX-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W3S2RX-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W14S7R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W14S7R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W14S8R-VL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS721W14S8R-VR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78WA1RX-SL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS78WA1RX-SR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-38W9FX-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731V5FT-B	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-MN731V5FT-ST	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N28W5GA15TSG-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N28W5GA15TS-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD12AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD13AX(G-WL)	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD13AX3-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD13AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD14AX3-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD14AX-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD1AX3-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD1AX-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD3AX3-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD3AXE-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W5GD3AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD12X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD13X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD13X3E-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD13X3-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD14X3-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD1X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GD3X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GG13X5-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W6GG1X5-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W7GA3X2-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N38W7GB1X2-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製 (RSシリーズ) ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート								ココット			ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V	
RSK-N78M4GA1X2-STL	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD12AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD13AX3-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD13AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD13AX-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD14AX3-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD14AX-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD1AX3-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD1AX3-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD1AX-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD3AX3-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD3AXE-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W5GD3AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GC1TS5-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD12X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD13X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD13X3E-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD13X3-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD14X3-WL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD1X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GD3X3-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GG13X5-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GG1X5-AL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W6GG1X5-ARTR	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W7GA3X2-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-N78W7GB1X2-B-L	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S38W5GA13AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S38W5GA3AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S38W5GB1AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S78W5GA13AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S78W5GA3AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-S78W5GB1AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RSK-SS78W5GA13AX-STL	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W20A30D-VW	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W20A30D-VW	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W20K10D-VW	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W20K11D-VW	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W20K14D-VW	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W20K15D-VW	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W21A31R-VW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W21A31R-VW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS71W21B32R-BW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W21B32R-BW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31W21K12R-VW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31M4B32R-VW	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-



**グリル用調理容器対応表** - ビルトインタイプリンナイ製(RSシリーズ)ガスコンロをお使いの方  
お手持ちのコンロ製品型番 先頭の英数字を下記からお調べください。対応するグリル用調理容器をご確認いただけます。

コンロ型番	浅型プレート											深型鍋			
	グリル用プレート									ココット		ダッチオーブン		ココット ダッチオーブン	
コンロ型番	RCP-71W	RCP-73V	RCP-72V	RCP-74W	RCP-80W	RCP-81W	RCP-65V	RCP-48V	RCP-60M	RBO-C1V	RBO-C2V	RDH-01V	RDH-02V	RBO-D1V	RBO-D2V
RS31W21H2R-BW	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RS31M4H2R-BW	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
RS31M4H2S-BW	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-